


Để dùng iPad của khu học chánh, trước tiên, quý vị phải kết nối Wi-Fi tại nhà hoặc tại điểm truy cập

1. Bật nguồn iPad bằng cách nhấn phím nằm ở bên phải, phía trên camera sau.




Phím Nguồn


2. Nếu dung lượng pin quá yếu, quý vị cần phải sạc iPad vài phút trước khi bật lên.




3. Chạm vào biểu tượng Settings rồi chạm vào Wi-Fi.




4. Chọn mạng không dây của mình trong danh sách.




5. Nhập mật khẩu Wi-Fi khi được yêu cầu và chạm vào Join.



6. Giờ quý vị có thể thấy dấu tích màu xanh dương thể hiện rằng quý vị đã kết nối Wi-Fi.



7. Giờ quý vị có thể nhấn Phím Trang chính và bắt đầu sử dụng iPad của FBISD.



**Gọi số 281-634-0826 để được hỗ trợ
Hoặc truy cập FortBendISD.com**



CONNECTING THE DISTRICT'S IPAD TO THE HOTSPOT FOR THE FIRST TIME
